

## 2- PARA MOER CAFÉ

-PARA MOER A QUANTIDADE QUE VOCÊ NECESSITA, LIGUE A MÁQUINA COM A QUANTIDADE EQUIVALENTE A UMA COLHER DE ARROZ. INTRODUZA OS GRÃOS DE CAFÉ NO FUNIL.  
-PARA REGULAR A ESPESURA DO PÓ, UTILIZE A MANOPLA MAIOR QUE ESTÁ LOCALIZADA ACIMA DA GAVETA.  
-PARA OBTER PÓ MAIS FINO,  
GIRE A MANOPLA NO SENTIDO HORÁRIO. E PARA OBTER MAIS GROSSO, GIRE NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO.  
-APÓS REGULAR A ESPESURA DO PÓ E AINDA COM A MÁQUINA LIGADA, ENCHA O FUNIL COM A QUANTIDADE QUE DESEJA PARA MOAGEM.  
-LEMBRAMOS, QUE O FUNIL COMPORTA A CAPACIDADE DE 250gr. DE GRÃOS DE CAFÉ.

## 3- PARA LIMPAR

-PARA LIMPAR O MOEDOR DE CAFÉ ARBEL, DESLIGUE-O TOTALMENTE DA ENERGIA.  
RECOMENDA-SE A LIMPEZA, LOGO APÓS O USO DO APARELHO!  
RETIRE AS DUAS MANOPLAS MENORES LOCALIZADAS ABAIXO DO FUNIL, GIRANDO-AS NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO.  
EM SEQUIDA, RETIRE A MANOPLA MAIOR, O SUPORTE DA MOENDA E O ALIMENTADOR.

OBS: LIMPE O SUPORTE DA MOENDA, O ALIMENTADOR, COM AUXÍLIO DE UMA ESCOVA, ASSIM COMO INTERIOR DA GAVETA/DEPÓSITO. AS PARTES PINTADAS E AS PARTES EM AÇO INOX (QUANDO DISPOR), PODERÃO SOFRER LIMPEZA COM PANO UMEDECIDO EM ÁGUA LIMPA E DETERGENTE NEUTRO.  
RETIRE O EXCESSO COM UM PAPO SECO.

MOEDOR DE CAFÉ ARBEL, MOI TAMBÉM, QUALQUER OUTRO GRÃO SECO OU TORRADO, POR EXEMPLO: MILHO/ SOJA/ PIMENTA DO REINO E URUCUM.


MANÍPULO

TAMPA

FUNIL

DEPÓSITO

-AJUSTE (GIRANDO), ESTE MANÍPULO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, AFIM DE OBTER O PÓ DE CAFÉ MAIS FINO OU MAIS GROSSO, CONFORME PREFERÊNCIA.



-NO DESENHO TEMOS:

- 01- ALIMENTADOR ALUMÍNA
- 02- SUPORTE MOENDA ALUMÍNA
- 03- MANÍPULO TERM. MACHO 3/8X20mm
- 04- MANÍPULO TERM. 1/4X12mm
- 05- MOENDA DE CERÂMICA
- 06- CAIXA DE CAFÉ MCF 55
- 07- FUNIL DE CAFÉ MCF 55
- 08- TAMPA DO FUNIL MCF 55
- 09- MANCAL DE REGULAGEM MCF 55
- 10- MOLA 002 FIO 2,3X30X16,6
- 11-DEPÓSITO DE CAFÉ MCF-55

## 4- NA MONTAGEM


-1) ENCAIXE O ALIMENTADOR(02) NA TRAVA DO EIXO DO MOTOR.

-2) ENCAIXE O SUPORTE DA MOENDA NO ALIMENTADOR (02), FAZENDO COM QUE A CAVIDADE EXISTENTE FIQUE PARA CIMA.

3) POR FINAL, ENCAIXE A MANOPLA MAIOR (03), PRENDENDO-A COM AS MANOPLAS MENORES (04), "CASO HAJA NECESSIDADE SUBSTITUIR QUALQUER PEÇA DO MOEDOR DE CAFÉ ARBEL, FAÇA SOMENTE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

DEPÓSITO DE CAFÉ:

RECEBE O MATERIAL DEVIDAMENTE PROCESSADO CONFORME REGULAGEM DO OPERADOR.



## -GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

-CASO NECESSITE DE INFORMAÇÕES OU ESTIVER COM PROBLEMAS, POR FAVOR ACESSAR A PÁGINA DA ARBEL EM: [www.arbel.ind.br](http://www.arbel.ind.br)

ACESSANDO NOSSO S.A.C.(ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) CONTATO TAMBÉM ATRAVÉS DO FONE:(17) 3202-6910/WHATSAPP: (17) 99628-6303

## - DADOS TÉCNICOS:

-POTÊNCIA.....	290 W
-ROTAÇÃO.....	3700 rpm
-TENSÃO.....	12 VCC (BATERIA)
-PRODUÇÃO ESTIMADA.....	7 kg/h
-CLASSE.....	B
-PESO BRUTO.....	7,86 kg
-PESO LÍQUIDO.....	6,86 kg

## -SEGURANÇA-

NORMA 60335/1

-PARA EVITAR RISCOS DE CHOQUES ELÉTRICOS OU DANOS AO EQUIP. NÃO UTILIZE EM SUPERFÍCIE MOLHADA OU ÚMIDA, NÃO MERGULHE EM ÁGUA CORRENTE OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO OU JATO DIRETO. DESCONEQUE-O DA REDE ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. ANTES DE LIMPÁ-LO.  
-NÃO FAÇA A REMOÇÃO E INTRODUÇÃO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVIÇO INDEVIDO NO APARELHO, SOMENTE (AGENTE AUTORIZADO).  
-O APARELHO DEVE SER COLOCADO SOBRE BASE FIRME, PLANA E SECA QUE SUPORTE OS ESFORÇOS DURANTE USO.

ROSSI ELETROPORTÁTEIS EIRELLI E.P.P.  
FÁBRICA E ESCRITÓRIO: ESTR. NELSON VITALINO, 375  
CH. JOCKEY CLUB. FONE/FAX (17) 3202-6910 CEP. 15062-006  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP  
E-MAIL: [assistencia@arbel.ind.br](mailto:assistencia@arbel.ind.br)

[www.arbel.ind.br](http://www.arbel.ind.br)

11-10-2017  
IU.000.00






# -INSTRUÇÕES DE USUÁRIO

010.10.000.0000 - MOEDOR DE CAFE E CEREAIS ARBEL MCF 55 -  
- 12 V (BATERIA) -

## -PALAVRA DO FABRICANTE

-Parabéns pela escolha do MOEDOR DE CAFÉ ARBEL MCF-55 12V- BATERIA -  
Os produtos ARBEL são aparelhos projetados e fabricados para proporcionar satisfação a você durante um longo período de tempo.  
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as recomendações a seguir, antes da utilização do equipamento.  
-Recomendamos que guarde este manual para eventuais consultas



-ESTE APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO APARELHO OU ESTEJAM SOB SUPERVISÃO DE UMA PESSOA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA.  
RECOMENDA-SE QUE CRIANÇAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR QUE NÃO ESTEJAM "BRINCANDO" COM O APARELHO. O APARELHO, FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM: COZINHAS DE LOJAS, ESCRITÓRIOS, FAZENDAS E OUTROS LOCAIS DE TRABALHO, BEM COMO EM RESIDÊNCIAS.  
TAMBÉM UTILIZÁVEL POR CLIENTES COMO: HOTÉIS, MOTÉIS, FEIRANTES, "FOOD TRUCKS" E SIMILARES NAS SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES.

## ATENÇÃO CARO USUÁRIO

VERIFIQUE A CORRETA TENSÃO ELÉTRICA DE TRABALHO DE SEU APARELHO, EVITE SOBRECARGAS!!  
PROCEDENDO ASSIM, SEU APARELHO TERÁ UMA VIDA ÚTIL LONGA, EVITANDO A QUEIMA DO MOTOR ELÉTRICO, DEVIDO À TENSÃO INAPROPRIADA.  
OS DECALQUES DE ALERTA, DISPOSTOS NO APARELHO, INFORMAM A CORRETA TENSÃO DE TRABALHO DO APARELHO.

## CAUTELA NESTES ÍTENS

AO DESEMBALAR O APARELHO PARA USO, VERIFIQUE A PERFEITA INTEGRIDADE DO MESMO: NÃO PODERÁ TER RISCOS, TORTURAS EM SUAS PARTES SALIENTES, PEÇAS QUEBRADAS DECORRENTES DE TRANSPORTE.

### 1- PARA LIGAR O APARELHO

-CERTIFIQUE-SE DE QUÊ O APARELHO ESTEJA DEVIDAMENTE INSTALADO EM LOCAL ABRIGADO DAS INTEMPÉRIES, PLANO E SEGURO PARA OPERAÇÃO DE TRABALHO.  
PROCEDA LIGANDO-O, NUMA FONTE DE ENERGIA CORRESPONDENTE À UMA BATERIA AUTOMOTIVA COM 12 VOLT'S. CONFORME DESENHO À BAIXO, CONECTE OS ATRAVÉS DAS GARRAS TIPO "JACARÉ", PRENDENDO-AS NOS DEVIDOS POLOS DA BATERIA.

**GARRA COBERTURA VERMELHA: POLO POSITIVO (BATERIA)**  
**GARRA COBERTURA PRETA: POLO NEGATIVO (BATERIA)**



-APÓS OS CABOS ESTAREM DEVIDAMENTE CONECTADOS E O APARELHO PROPÍCIO PARA O USO, O OPERADOR PODERÁ ACIONAR SEU MOTOR ATRAVÉS DA AÇÃO DO MOVIMENTO DA CHAVE DISJUNTORA LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA BASE DO MCF-55.

- A MÁQUINA PARTIRÁ SEU MOTOR OU ENCERRARÁ SUA ATIVIDADE, CONFORME OS RESPECTIVOS MOVIMENTOS DA CHAVE DISJUNTORA PARA (DIREITA/ ESQUERDA), OLHANDO A MÁQUINA PELA SUA PARTE FRONTAL.

OBS: SIGA O ESQUEMA DO DESENHO, PARA ENERGIZAR CORRETAMENTE O APARELHO COM OS POLOS DA BATERIA 12 V. (CONECTE COM PRESSÃO DAS GARRAS)

GARRA COBERTURA PRETA

GARRA COBERTURA VERMELHA



CHAVE DISJUNTOR DO APARELHO: COM MOVIMENTO PARA (DIREITA E ESQUERDA), O USUÁRIO É CAPAZ DE LIGAR E DESLIGAR O MOTOR DO APARELHO.

(LIGA-DESLIGA)